

BOTONES E INDICADORES



- Responder/finalizar la llamada
- Silencio/Pausa
- Botón de MODO con indicador de estado
- Volumen




- Reinicio
- Indicador de la batería
- Toma de carga USB-C
- Toma AUX

Botón de vínculo con indicador integrado

- Estéreo
- Canal izquierdo
- Canal derecho

CARGA DE LA BATERÍA




Para cargar, conecte el cable USB-C en el adaptador de alimentación USB o en el ordenador y conéctelo a su altavoz. El indicador de luz muestra el avance de la carga.


- Más del 95%
- Entre el 80 y el 95%
- Entre el 15 y el 80%
- Menos del 15%

**Por favor, tenga en cuenta que el adaptador de alimentación no se incluye con el producto. Al no estar cargando y si el nivel de la batería es menor del 5%, el indicador de la batería se iluminará.*

CONEXIÓN CON BLUETOOTH



Para encender Reykjavik, presione y mantenga apretado el botón de MODO hasta que el indicador de estado se vuelva BLANCO fijo.



Presione y mantenga apretado el botón de MODO hasta que el indicador de estado esté en AZUL intermitente.

CONEXIÓN CON BLUETOOTH




Permita que Bluetooth se asocie con su dispositivo y seleccione VIFA_REYxxxxxx como su dispositivo Bluetooth.




Cuando el indicador de estado se vuelva AZUL fijo se habrá establecido la conexión.

CONEXIÓN CON CABLE



Para encender Reykjavik, presione y mantenga apretado el botón de MODO hasta que el indicador de estado se vuelva BLANCO fijo.




Conecte con cable, (a) USB-C o (b) AUX) y comience la reproducción de música desde su dispositivo.

CONEXIÓN CON CABLE



El indicador de estado se vuelve VERDE fijo cuando está habilitada la reproducción mediante cable.

TELÉFONO ALTAVOZ




Recibir una llamada entrante
El indicador de estado parpadea en VERDE. Presione brevemente el botón de Responder/finalizar la llamada.




Finalizar una llamada entrante
Presione brevemente de nuevo el botón de Responder/finalizar la llamada.

TELÉFONO ALTAVOZ



Rechazar una llamada entrante
Presione y mantenga presionado el botón de Responder/finalizar la llamada.



Silenciar una llamada
Durante una llamada, presione brevemente el botón de Silencio/Pausa para silenciar o reactivar el micrófono. El indicador de estado parpadea en BLANCO cuando está silenciado.

**Durante el streaming de música, presione el botón de Silencio/Pausa para reproducir/detener la música.*

**Durante el streaming de música, presione el botón de Silencio/Pausa para silenciar/reactivar la música.*

** Para apagar, presione y mantenga apretado el botón de MODO hasta que el indicador de estado parpadee en BLANCO. Después, suelte.*

IN THE BOX



1 Reykjavik + Bolsa de viaje



Cable USB-C

Instrucciones de seguridad y garantía

Guía rápida

VINCULAR DOS ALTAVOCES REYKJAVIK



Asegúrese de que los dos altavoces Reykjavik están encendidos.

Presione brevemente el botón de Vínculo en un altavoz (primario) hasta que el indicador de vínculo parpadee en AMARILLO.

Repita lo mismo en el otro altavoz (secundario).

VINCULAR DOS ALTAVOCES REYKJAVIK



Cuando ambos altavoces estén vinculados, sus indicadores de Vínculo se volverán AMARILLOS fijos, mostrando que están vinculados como altavoces estéreo.

**Cuando el altavoz secundario está vinculado, reproduce la música del altavoz primario. Para cambiar al canal Izquierda/Derecha, presione brevemente el botón de Vínculo. Para interrumpir el Vínculo, presione y mantenga apretado el botón de Vínculo.*

MARCAS COMERCIALES Y REGISTRADAS



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Vifa Denmark A/S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive 2014/53/EU (RED). The radiated power for RF frequency range 2402-2480MHz is less than 10dBm. The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded from: www.vifa.dk/support Firmware version: Equal or later than version 4.2

ESPECIFICACIONES

Description Portable wireless loudspeaker

Technical features
Bluetooth® Wireless Technology
AUX 3.5 mm mini jack
USB playback
Lithium Ion battery

DSP crossover, optimized for low distortion and high precision
3 channel digital amplifier
LINK two speakers

Speaker phone (Incl noise/echo cancelling)

Inputs
Bluetooth® Wireless Technology
AUX 3.5 mm mini-jack
USB-C

ESPECIFICACIONES

Tweeter 2 X 19 mm Vifa drive units with coated fabric dome and neodymium magnet

Woofer 70 mm Vifa drive unit with aluminum cone and neodymium magnet

Frequency response 62 Hz – 20 kHz @ +/- 3 dB
Input voltage USB, 5V.
Sleep mode After 3 minutes without signal
Automatic off After 30 minutes without signal

Battery, internal Lithium-Ion 19Wh

Height/Diameter 65 mm / 139 mm
Net weight 0.6 kg
Grilles Custom made Kvadrat textile, anodized aluminum

SUPPORT



Servicio de asistencia
Si experimentara problemas no descritos en esta guía rápida, por favor, consulte a vifa.dk/support para más información.



Registre su Reykjavik
Le animamos a registrar su altavoz en vifa.dk/support

2018 09 Rev. 3.2

vifa

REYKJAVIK

Guía rápida

Model: VIFA070