

PULSANTI E SPIE



- Rispondi/Termina chiamata
- Muto/Pausa
- Tasto MODALITÀ con spia di stato
- Volume




- Reset
- Spia della batteria
- Presa USB-C per la ricarica
- Presa AUX

Tasto di collegamento con spia integrata

- Stereo
- Canale sinistro
- Canale destro

CARICA DELLA BATTERIA




Per ricaricare il dispositivo, inserire il cavo USB-C nell'adattatore di alimentazione USB o nel computer e collegarlo alla cassa. La spia luminosa indica il processo di ricarica.

- Sopra al 95%
- Tra l'80% e il 95%
- Tra il 15% e l'80%
- Sotto al 15%


**Si prega di notare che l'adattatore di alimentazione non è incluso in dotazione. La spia della batteria si accenderà quando il dispositivo non è sotto carica e il livello della batteria è inferiore al 5%.*

COLLEGAMENTO CON IL BLUETOOTH



Per accendere Reykjavik, tenere premuto il tasto MODALITÀ finché la spia di stato non diventa BIANCA fissa.

** Per spegnere, tenere premuto il tasto MODALITÀ finché la spia di stato non lampeggia e diventa BIANCA. Dopodiché, rilasciare il pulsante.*



Tenere premuto il tasto MODALITÀ finché la spia di stato non lampeggia e diventa BLU.

COLLEGAMENTO CON IL BLUETOOTH




Abilitare il Bluetooth per accoppiare il proprio dispositivo, quindi selezionare VIFA_REYxxxxxx come dispositivo Bluetooth.

**Durante lo streaming musicale, premere il tasto Muto/Pausa per riprodurre/mettere in pausa la musica.*




Quando la spia di stato diventa BLU fissa, la connessione è stabilita.

CONNESSIONE CABLATA



Per accendere Reykjavik, tenere premuto il tasto MODALITÀ finché la spia di stato non diventa BIANCA fissa.



Collegare il cavo, (a) USB-C o (b) AUX) e iniziare a riprodurre la musica dal proprio dispositivo.


CONNESSIONE CABLATA




La spia di stato diventa VERDE fissa quando è abilitata la riproduzione cablata.

**Durante lo streaming musicale, premere il tasto Muto/Pausa per riprodurre/mettere in pausa la musica.*

VIVAVOCE




Ricevere chiamate
La spia di stato lampeggia in VERDE. Premere per qualche istante il tasto Rispondi/Termina chiamata.




Terminare una chiamata
Premere per qualche istante il tasto Rispondi/Termina chiamata.

VIVAVOCE



Rifiutare le chiamate in entrata
Tenere premuto il tasto Rispondi/Termina chiamata.



Disattivare il microfono durante una chiamata
Durante una chiamata, premere per qualche istante il tasto Muto/Pausa per disattivare o riattivare il microfono. Quando il microfono è disattivato, la spia di stato lampeggerà in BIANCO.

DOTAZIONE



1 Reykjavik +
borsa da viaggio



Cavo USB-C

Istruzioni di sicu-
rezza e garanzia

Guida rapida

COLLEGAMENTO DI DUE CASSE REYKJAVIK




Accertarsi che le due casse
Reykjavik siano accese.

Premere per qualche istante il
tasto di collegamento su una
cassa (primaria) finché la spia di
collegamento non lampeggia in
GIALLO.

Ripetere la procedura sull'altra
cassa (secondaria).

COLLEGAMENTO DI DUE CASSE REYKJAVIK



Quando entrambe le casse sono collegate, le
spie di collegamento diventano GIALLE fisse
per indicare che sono collegate come casse
stereo.

**Quando la cassa secondaria è collegata,
riproduce la musica della cassa primaria.
Per passare al canale Destro/Sinistro,
premere per qualche istante il tasto di
collegamento. Per interrompere la
connessione, tenere premuto il tasto di
collegamento.*

MARCHI COMMERCIALI E REGISTRATI



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Vifa Denmark A/S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive 2014/53/EU (RED). The radiated power for RF frequency range 2402-2480MHz is less than 10dBm. The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded from: www.vifa.dk/support Firmware version: Equal or later than version 4.2

DATI TECNICI

Descrizione

Altoparlante portatile wireless

Caratteristiche
tecniche

Bluetooth® Wireless Technology
Mini jack AUX 3.5 mm
Riproduzione USB Batteria agli
ioni di litio

DSP crossover, ottimizzato per
bassa distorsione e alta precisione
Amplificatore digitale a 3 canali
COLLEGAMENTO a due casse

Vivavoce (incl. eliminazione del
rumore/eco)

Ingressi

Bluetooth® Wireless Technology
Mini jack AUX 3,5 mm
USB-C

DATI TECNICI

Tweeter

2 x 19 mm unità driver Vifa con
calotta morbida e magnete in
neodimio

Woofer

70 mm unità driver Vifa con cono
in alluminio e magnete in
neodimio

Risposta in frequenza

62 Hz – 20 kHz a +/- 3 dB

Tensione d'ingresso

USB, 5V.

Modalità sleep

Dopo 3 minuti senza segnale

Spegnimento automatico

Dopo 30 minuti senza segnale

Batteria, interna

Ioni di litio 19Wh

Altezza/diametro

65 mm / 139 mm

Peso netto

0,6 kg

Griglia

Tessuto Kvadrat personalizzato,
alluminio anodizzato

ASSISTENZA



Assistenza

Se si riscontrano problemi che non sono descritti
nella presente guida rapida, consultare il sito
tovifa.dk/support per maggiori informazioni.



Registra il tuo Reykjavik

Ti invitiamo a registrare il tuo altoparlante sul sito
vifa.dk/support

2018 09 Rév. 3.2

vifa

REYKJAVIK

Guida rapida

Modello: VIFA070